

І. РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ



Код	Nº	← →
55765	281403	1/4"DR
55766	283803	3/8"DR
55764	281203	1/2"DR

II. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТРЕЩОТОЧНОЙ



Код	Nº	← →
55768	281403RK	1/4"DR
55769	283803RK	3/8"DR
55767	281203RK	1/2"DR



Хромованадиевая сталь

Флажковый переключатель

Головка храповым механизмом 48 зубцов

Фосфатированный фиксатор устройства быстрого сброса



http://www.pride.ru

http://www.ombratools.ru

РФ.,Москва,125438,ул. Автомоторная, д.8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
 РФ.,Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А

Тел./факс: (812) 600-6-700 e-mail: pridespb@pride.ru РФ., Ростов-на-Дону, ул. Доватора, ∂.154/3 Тел. (863) 220-90-64 "havr. (863) 220-93-88

РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
 Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
 e-mail: office_rnd@pride.ru

РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
 Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
 e-mail: nsk@pride.ru

▶ Украина, Киев, ул. Красноткацкая,63 Тел./факс: +38 (044) 583-23-97



- Не наращивать рычаг привода.
- Не наносить удары по телу инструмента или привода другими предметами.
- Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность и не использовать

изделие в качестве ударного инструмента.

- Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах.
- Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.
- По окончании работ очищать инструмент от загрязнений.
- Подбирать и использовать инструмент согласно производимой работе и строго по назначению.
- Не рекомендуется использовать для ослабления предварительно затянутого соединения.
- Правильно и своевременно производить регламентное обслуживание.